

ERROR26

خطای شبکه ای رفرنس

پیغام: یک خطا در هنگام انتصاب نقطه شبکه رخ داده است.  
نقطه ی شبکه در فاصله ی داده شده یافت نشد.  
9427.....#9240 برای تنظیم فاصله شبکه داخلی برای محور استفاده می شود  
.....  
فاصله ی نقطه ی 0 رفرنس را زیاد کنید.

ERROR27

فاز اینکودر (A) خطای فیدبک فاز A اینکودر  
پیغام: یک خطا در بازخورد سیگنال A اینکودر رخ داده است.

ERAROR28

فاز اینکودر (B) خطای فیدبک فاز B اینکودر  
پیغام: یک خطا در بازخورد سیگنال B اینکودر رخ داده است.

ERROR29

فاز اینکودر (G) خطای فیدبک فاز G اینکودر  
پیغام: یک خطا در بازخورد سیگنال G اینکودر رخ داده است.

ERROR30

باتری کم است.

پیغام: باتری کنترل (BT1) مشکل دارد.  
راه حل: باتری را تعویض کنید.

ERROR31

PLC وجود ندارد  
پیغام: هیچ برنامه PLC در حافظه وجود ندارد.  
راه حل: بررسی کنید که برنامه شبیه سازی PLC موجود در فلش رام وجود دارد.  
آی سی به درستی وارد شده است. (ODD-EVN)  
در محل دو آی سی هاست کنترل هستند.

www.plc-cnc.ir