

ERROR 07

شکست در رایت کردن فلاش رام خطای 07

یک خطا در هنگام رایت کردن به فلاش رام اتفاق افتاده است، اطمینان پیدا کنید که داده ها باید سوخته باشد و یا آدرس است.
هنگامی که فلاش رام سوخته باشد این اتفاق رخ می دهد، یا فلاش رام باید عوض شود و یا فرمت انجام پذیرد.

ERROR 08

بیش از 64 کاراکتر برای یک بلوک

پیغام: یک بلوک در برنامه حاوی بیش از 64 کاراکتر است یعنی در هر بلوکی نمیتوان بیش از 64 کاراکتر نوشت.
راه حل: برنامه را بررسی کنید و مطمئن باشید که هیچ بلوکی حاوی بیش از 64 کاراکتر نباشد.

ERROR09

خطای ورودی اطلاعات پیچ

هر نقطه خطا 1000um آلام 09 پدیدار می شود.
جبران پیچ اشتباه است.
هنگامی که جبران پیچ برای هر نقطه بیش از 1000um باشد، ارور 09 پدیدار می شود.