

ERROR20

بیش از حد نرم افزاری

پیغام: این برنامه فراتر از حد مجاز نرم افزاری است.
راه حل: برنامه را بررسی کنید یا تنظیم #9107...#9100 محدودیت لیمیت حد مثبت و #9120...#9120 نرم افزار حد منفی

ERROR21

امر جنسی استوپ را دوباره رفرنس کنید.
پیغام: وضعیت اضطراری کنترل فعال است.
راه حل: پس از اینکه علت امر جنسی ماشین مشخص شد، امر جنسی را به حالت اولیه برگردانید و دکمه ریست را فشار دهید.

ERROR23

خطای طول بافر (برای استفاده داخلی)

ERROR24

M98 بیش از 8 سطح
پیغام: زیر برنامه از 8 سطح فراتر رفته است.
راه حل: بخشی از برنامه را تغییر دهید و اطمینان حاصل کنید که فراخوانی زیر برنامه بالاتر از 8 سطح نباشد.

ERROR25

خطای فرم دایره یا خطای داده
پیغام: فرمان قوس یا فرمت داده در برنامه نادرست میباشد.
راه حل: بخشی از برنامه را بررسی کنید و تقاطع قوس را مجدداً بررسی کنید و مطمئن شوید که مختصات نقطه تقاطع درست است. Intersection